



3D HOLOGRAM FAN
Kullanma Kılavuzu

3D HOLOGRAFİK FAN DISPLAY

KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE)

TEMEL PARAMETRELER

Model	42cm
LED Adedi	234 adet
Güç	35W DC12V/2A
Giriş Voltajı	AC100-240V (50/60Hz)
Uygulama (iOS & Android)	Evet (5D HOLO)
Uzaktan Kumanda	Evet

KUTU İÇERİĞİ

- Ana gövde ve Led şerit x1
- Uzaktan Kumanda x1
- Güç Adaptörü x1
- USB SD card okuyucu x1
- Sabitleme Pabucu x1
- Kullanım Kılavuzu x1
- Vida Torbasi x1

UYGULAMA KULLANIM TALİMATLARI

1. Uygulama İndirme ve Kurulum

Android ve iOS için:

<http://139.159.158.111/download>

(Bağlantıyı kopyalayıp tarayıcıda açarak indiriniz.)

QR Kodu ile Uygulama İndirme:

5D Holo uygulamasını indirin:

- App Store (Apple) veya Google Play'den arayarak indirebilirsiniz.



2. Cihaza Guc Verin



! Cihazı fişe taktığınızda otomatik olarak dönmeye başlar fişe takmadan önce gövdeyi sabitleyin ve kanatlara herhangi bir şeyin temas etmediğinden emin olun.




Cihazı çalıştırdıktan sonra telefonunuzun Ayarlar bölümünü açın ve Wi-Fi/WLAN menüsüne gidin.



- "5D-xx" adlı Wi-Fi ağını seçin.
- Sifre: 12345678



3. Başarılı Bağlandıktan Sonra

Uygulamayı açın; cihaz otomatik olarak uygulamayla eşlenir. Arayüz, cihazın dosya listesini gösterir. Buradan oynatma içeriğini serbestce seçebilir, silebilir, "+" işleviyle materyal yükleyebilir ve ekrandaki yonergeleri izleyerek ilgili düğmeleri kullanarak işlem yapabilirsiniz.






UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALIMATLARI

Uzaktan Kumanda Diyagramı

DÜĞME	FONKSİYON
①	Çalıştır (Run)
②	Durdur (Stop)
③	Mevcut materyali döngüde görüntüle
④	Önceki parça
⑤	Sonraki parça
⑥	Duraklat (Pause)
⑦	Parlaklık Azalt (-)
⑧	Parlaklık Artır (+)



GUNLUK BAKIM VE YAYGIN ARIZA GIDERME

Sorun 1: Anormal Goruntu

Belirtiler: Ekran bozulması, goruntu bosluklari veya desen gostermeden normal donus.

Cozumler:

1. SD kartın bağlantısını ve butunlugunu kontrol edin (hasarlıysa yeniden takın veya degistirin). SD kartı takarken veya çıkarırken cihazın kapalı olduğuna emin olun.
2. SD kart dosyalarını dogruLayın (eksik icerik varsa yeniden bicimlendirip yukleyin).
3. Video materyallerinin teknik ozelliklere uygunlugunu kontrol edin (saf siyah arka plan, 10-15 saniye onerilir).

ONLEMLER

Guc Gereksinimleri:

Belirtilen model için doğru guc adaptorunu kullanın. Yanlis kullanım cihaza zarar verebilir veya arıza yapmasına yol acabilir.

Video Teknik Ozellikleri:

Saf siyah arka plan gereklidir; tam beyaz arka planlar yasaktır. Onerilen sure: 10-15 saniye (video basına maksimum 15 dakika).

Cevresel Kosullar:

Sinyal parazitini onlemek için yüksek sıcaklık, yüksek basınc, guclu manyetik alanlar, toz veya nemden uzak tutunuz.

Guvenlik Uyarısı:

Cihazı sökmeyin, onarmayın, degistirmeyin veya yeniden birlestirmeyin.



! Cihazı fişe taktığınızda otomatik olarak dönmeye başlar fişe takmadan önce gövdeyi sabitleyin ve kanatlara herhangi bir şeyin temas etmediğinden emin olun.



⚠ 3D hologram fan çalışırken yüksek hızda döner. Çevrenizdeki kişilerin güvenliği için güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun. Cihazı ulaşılması güç bir yere kurun veya koruyucu bir muhafaza ile kapatın. Cihazın düzgün kurulduğundan ve düşerek kimseyi yaralamayacağından emin olun.

Bu kilavuzu okuduktan sonra lutfen guvenli bir yerde saklayın.



www.ledrox.tr